

RO

USISAVAČ ZA AUTO – S PRIKLJUČKOM ZA UPALJAČ

Karakteristike proizvoda:

Usisavač za auto s priključkom za upaljač uz čiju pomoć možete očistiti svoje vozilo brzo i udobno. Perivi sustav filteračini ga ekonomičnim te zahvaljujući njemu ovaj proizvod ima visoku efikasnost čišćenja. Uz proizvod dobivate i dug, uzak nastavak pomoću kojeg možete usisati mrvice i ostalu prljavštinu i sa najnedostiznijih mjesta. Može biti idealan i za upotrebu u obiteljima s malom djecom.

- Kompaktan, malih dimenzija
- Udobna drška
- Uska, tanka cijev za usisavanje
- Lagan za rukovođenje
- ON / OFF prekidač
- Spremnik za skupljanje prašine velikih dimenzija
- Dug kabel

Upute za korištenje, upozorenja:

1. Gurnite utikač usisavača u 12 voltnu utičnicu upaljača te uključite usisavač pomoću gumba na vrhu! Ne spajajte uređaj s utičnicom različitog napona!
2. Spojite nastavak usisavača s ostatkom uređaja!
3. Ne koristite uređaj dulje od pola sata jer možete isprazniti akumulator automobila! Ne koristite uređaj pored motora u pogonu! Ako se na uređaju osjeti pregrijavanje, napravite stanku u radu od nekoliko minuta dok se proizvod ne ohladi.
4. Isključite uređaj te izvucite utikač iz utičnice pepeljare.
5. Kod pražnjenja spremnika za skupljanje prašine držite usisavač uspravno (spremnik za skupljanje prašine neka bude dolje), zatim pri skidanju spremnika pritisnite gumb za otpuštanje istog.
6. Filtar i plastika za usmjeravanje zračne struje koja se nalazi u njemu mogu se oprati vodom iz slavine.
7. Nakon što se filtari osuše, smijete ga vratiti u spremnik za skupljanje prašine. Kod namještanja filtera pazite na pravilno postavljanje, gumeni obrub neka prianja uz spremnik za skupljanje prašine.
8. Poslije svakog korištenja očistite proizvod i dijelove u interesu sigurnog rada. Glavna jedinica s motorom ne smije se prati! Vanjsko pranje moguće je uz blago vlažnu krpicu za čišćenje. Tijekom čišćenja ne koristite kemikalije!
9. Ne koristite proizvod u vlažnom okruženju ispunjenom vlagom.
10. Nakon korištenja uvijek izvucite iz utičnice upaljača. Ne ostavljajte uređaj spojen s utičnicom bez nadzora.
11. Usisavač je zabranjeno bilo čime pokrivati, prije omotavanja sačekajte dok se uređaj ne ohladi.
12. Usisavač valja držati izvan dohvata djece. Uređaj ne smiju koristiti djeca.
13. Tijekom korištenja pazite da gorući materijal ne dospjeje u spremnik usisavača. (npr. upaljeni opušci)

Proizvođač i prodavač ne odgovaraju za štete nastale zbog nepravilnog rukovanja!

Tehnički podaci:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Snaga: | 60 W |
| Opskrba energijom: | 12 V DC |
| Dimenzije: | 280 x 100 x 120 mm |
| Duljina kabela: | 2500 mm |
| Dimenzije nastavka: | 187 x 40 x 10 mm |
| Boja: | crna |
| Težina: | 405 g |

RO

ASPIRATOR AUTO CU ALIMENTARE DE LA BRICHETĂ

Caracteristicile produsului:

Aspirator auto cu alimentare de la bricheta pentru o curățire rapidă și comodă a vehiculului dumneavoastră. Sistemul de filtrare lavabil se caracterizează prin rentabilitate și eficiență ridicată de curățire. Ajutajul lung și îngust (accessoriu) este ideal pentru a îndepărta firimiturile și alte impurități din spațiile înguste. Ideal și pt. familii cu copii mici.

- Dimensiune mică, compactă
- Măner ergonomic
- Ajutaj îngust, subțire
- Manevrare simplă
- Cu intrerupător ON / OFF
- Rezervor de praf încăpător
- Cablu de alimentare lung

Instrucțiuni de utilizare, atenționări:

1. Introduceți fișa aspiratorului în priză brichetei de 12 V și porniți aspiratorul folosind butonul din partea superioară! Nu conectați aparatul la o priză cu tensiuni diferite de 12VCC!
2. Conectați ajutajul la aspirator!
3. Nu folosiți aspiratorul mai mult de 30 minute continuu, deoarece vă poate descărca bateria mașinii! Nu folosiți aspiratorul cu motorul mașinii în funcțiune! Dacă observați supraîncălzirea aspiratorului, lăsați-l câteva minute să se răcească.
4. Opritiți aparatul și deconectați fișa de la priză brichetei. Pentru a goli rezervorul de praf, țineți aspiratorul în poziție verticală (cu rezervorul de praf înspre jos) și apăsați butonul de deschidere pentru a îndepărta rezervorul.
6. Filtrul și regulatorul de debit al aerului pot fi spălate cu apă de la robinet.
7. După uscarea filtrului, acesta poate fi reasezat în rezervorul de colectare a prafului. Când instalați filtrul, asigurați-vă de izolarea corespunzător și dacă garnitura de cauciuc se mulează pe peretele rezervorului de praf.
8. După fiecare utilizare, curățați accesoriile și piesele pentru o funcționare sigură. Unitatea principală care cuprinde motorul nu este lavabil! Curățarea exterioară este posibilă numai cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți substanțe chimice pentru curățire!
9. Nu folosiți și nu depozitați aspiratorul în mediu umed.
10. După utilizare întotdeauna deconectați aspiratorul de la priză brichetei . Nu lăsați aparatul nesupravegheat cu fișa de alimentare conectată la brichetă.
11. Nu acoperiți aspiratorul, așteptați ca aparatul să se răcească înainte de ambalare.
12. Aspiratorul se va ține la adăpost de accesul copiilor. Aparatul nu poate fi utilizat de către copii.
13. La utilizare asigurați-vă că nici un material combustibil nu pătrundă în rezervorul aspiratorului. (de exemplu muc de țigară)

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru pagubele rezultate din utilizarea necorespunzătoare al produsului!

Date tehnice:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Putere: | 60 W |
| Alimentare: | 12 V CC |
| Dimensiuni: | 280 x 100 x 120 mm |
| Lungime cablu: | 2500 mm |
| Dimensiune ajutaj: | 187 x 40 x 10 mm |
| Culoare: | negru |
| Masa: | 405 g |

EN

CAR VACUUM CLEANER – WITH CIGAR ADAPTER

Product details:

Car vacuum cleaner, with cigar lighter adapter, helps cleaning your vehicle faster, and at ease. The washable filter system makes the cleaning cost-effective, and highly efficient. You can reach crumbs, and other staining at the highest palces with the long tube accessory. Ideal even for families with babies, and toddlers.

- Compact, small size
- Comfortable handle
- Narrow, thin tube
- Easy to use
- ON / OFF switch
- Big dust collection container
- Long cable


Instruction manual, and warnings:

1. Plug it into a 12V cigar socket, and turn it on, by pushing the button on top of the vacuum! Do not plug it into a different voltage socket!
2. Attach the vacuum head onto the forpart!
3. Do not use the vacuum for more than 30 minutes, because it could drain your car's battery! Do not use it while the engine is still running! If you feel like the vacuum is getting hot, pause for a couple of minutes to make sure it cools down a bit.
4. Turn the device off, and make sure to unplug it.
5. Make sure to hold the vacuum vertical, before removing the dust collection container (the container should be facing downward), then push the release button .
6. The filter, and the airflow adjusting plastic inside, can be cleaned at any sink.
7. Make sure to let the filter dry before putting in back together, and the insulation should fit properly, the rubber part right on top of the dust collection part.
8. The accessories, and other parts should be cleaned after every use to guarantee safe working. The part with the engine can't be washed! You may clean it with a wet towel ont he outside. Do not use chemical while cleaning!
9. Do not use, or store it at wet, and dump places.
10. The vacuum must be unplugged after use. Don't leave the device unattended while plugged in.
11. Do not cover the vacuum, make sure it cools down before packing it up.
12. Keep out of reach and sight of children. Children mustn't use the device.
13. Burning things must not get into the container. (e.g bulb, stub)

The manufacturer, and supplier do not take responsibility for any damages because of improper use.

Technical details:

| | |
|-----------------|--------------------|
| Efficiency: | 60 W |
| Power supply: | 12 V DC |
| Size: | 280 x 100 x 120 mm |
| Cable length: | 2500 mm |
| Accessory size: | 187 x 40 x 10 mm |
| Color: | black |
| Weight: | 405 g |



DE

AUTOSTAUBSAUGER – MIT ZIGARETTENANZÜNDERSTECKER

Produkteigenschaften:

Autostaubsauger mit Zigarettenanzünder für die schnelle und bequeme Reinigung Ihres Fahrzeugs. Das waschbare Filtersystem zeichnet sich durch Kosteneffizienz und hohe Reinigungseffizienz aus. Mit dem mitgelieferten, langen, schmalen Schnabel können Sie Krümel und andere Rückstände von engen Räumen entfernen. Ideal für Familien mit Kleinkindern.

- Kompakte, kleine Größe
- Bequemer Griff
- Schmalere, dünner Schnabel
- Einfache Bedienung
- ON / OFF Schalter
- Großer Staubbehälter
- Langes Kabel

Gebrauchsanweisung, Warnungshinweise:

1. Verbinden Sie den Stecker des Staubsaugers mit der 12 V-Buchse des Zigarettenanzünders und schalten Sie den Staubsauger mit der Taste oben ein. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Buchse mit anderer Spannung an.
2. Schließen Sie die Saugdüse an der Vorderseite des Staubsaugers an.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine halbe Stunde, da sonst die Autobatterie entladen werden kann. Verwenden Sie das Gerät nie mit laufendem Motor. Wenn Sie eine Überhitzung an Ihrem Gerät feststellen, nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um das Gerät abzukühlen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
4. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Zigarettenanzünderbuchse.
5. Um den Staubsammelbehälter zu leeren, halten Sie den Staubsauger aufrecht (mit dem Staubsammelbehälter nach unten) und drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Behälter zu entfernen.
6. Der Filter und der Luftstromregler aus Kunststoff können unter Leitungswasser gewaschen werden.
7. Nachdem der Filter getrocknet ist, kann er in den Staubsammelbehälter zurückgeführt werden. Während Sie den Filter zurückführen, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß isoliert ist und das Gummiband richtig an der Wand des Staubsammelbehälters sitzt.
8. Reinigen Sie Zubehör und Teile nach jedem Gebrauch für einen sicheren Betrieb. Die Haupteinheit mit dem Motor ist nicht waschbar. Außenreinigung ist mit einem leicht feuchten Tuch möglich. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung.
9. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
10. Trennen Sie das Produkt nach dem Gebrauch immer vom Zigarettenanzünder. Lassen Sie das eingesteckte Gerät nicht unbeaufsichtigt.
11. Decken Sie den Staubsauger nicht ab. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verpacken.
12. Staubsauger von Kindern fernhalten. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
13. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass kein brennbares Material in den Staubsaugerbehälter gelangt. (z.B. glühende Zigarettenkippen)

Der Hersteller und der Händler haften nicht für Schäden einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Leistung: | 60 W |
| Energieversorgung: | 12 V DC |
| Größe: | 280 x 100 x 120 mm |
| Kabellänge: | 2500 mm |
| Größe des Schnabels: | 187 x 40 x 10 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 405 g |

**PRODUCT
NUMBER:
55682**



HU

AUTÓS PORSZÍVÓ – SZIVARGYÚJTÓS CSATLAKOZÓVAL

A szivárványútós csatlakozóval

Termékjellemzők:

Szivargyújtó csatlakozóval ellátott autós porszívó, amely segítségével gyorsan és kényelmesen takaríthatja ki gépjárművét. A mosható filteres rendszernek köszönhetően költséghatékonyság és magas tisztítási hatékonyság jellemzi. A tartozékként kapott hosszú, keskeny csőrrel a legszűkebb helyekről is felszívhatók a morzsák és egyéb szennyeződések. Idális lehet kisgyermekes családok részére is.

- Kompakt, kis méret
- Kényelmes markolat
- Keskeny, vékony szívócsőr
- Könnyű kezelhetőség
- ON / OFF kapcsoló
- Nagyméretű porgyújtó tartály
- Hosszú kábel

Használati útmutató, figyelmeztetések:

- Dugja be a 12 V-os szivargyújtó aljzatba a porszívó csatlakozóját és kapcsolja be a porszívót a tetején lévő gomb segítségével! Ne csatlakoztassa a készüléket eltérő feszültségen működő aljzathoz!
- Csatlakoztassa a szívófejet a porszívó elejéhez!
- Ne használja a készüléket fél óránál tovább, mert lemerítheti autója akkumulátorát! Ne használja a készüléket járó motor mellett! Ha a készüléken túlmelegedés érzékel tartson néhány perc szünetet az eszköz üzemeltetésében, amíg lehül.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót a szivargyújtó aljzatból.
- A porgyújtó tartály kiürítéséhez tartsa a porszívót függőlegesen (a porgyújtó tartály legyen alul), majd nyomja meg kioldó gombot a tartály levételéhez.
- A szűrő és a benne lévő légáramszabályzó műanyag csapvíz alatt mosható.
- A szűrő megszáradását követően visszahelyezhető a porgyújtó tartályba. A szűrő behelyezésekor ügyeljen a megfelelő szigetelésre, a gumiperem illeszkedjen a porgyújtó tartály falára.
- Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat és alkatrészeket a biztonságos üzemeltetés érdekében. A motorral szerelt főegység nem mosható! Külső tisztítás egy enyhén nedves törlőkendővel lehetséges. Vegyszereket ne használjon a tisztítás során!
- Ne használja és tárolja a terméket nedves, párás környezetben.
- Használat után mindig húzza ki a terméket a szivargyújtós aljzataból. Ne hagyja a készüléket csatlakoztatott aljzattal felügyelet nélkül.
- A porszívót tilos bármivel letakarni, elcsomagolás előtt várja meg míg a készülék lehül.
- A porszívó gyermekek elől elzárva tartandó. A készüléket gyermekek nem használhatják.
- Használat során ügyeljen arra, hogy égő anyag ne jusson a porszívó tartályába. (pl izzó cigarettacsikk)

A gyártó és a forgalmazó a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállal!

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Technikai adatok: | |
| Teljesítmény: | 60 W |
| Energiaellátás: | 12 V DC |
| Méret: | 280 x 100 x 120 mm |
| Kábelhossz: | 2500 mm |
| Szívócsőr mérete: | 187 x 40 x 10 mm |
| Színe: | fekete |
| Súlya: | 405 g |

CZ

VYSAVAČ DO AUTA – SE ZÁSUVKOU DO AUTOZAPALOVAČE

A zásuvkás csatlakozóval

Charakteristika produktu:

Vysavač do automobilu se zásuvkou do autozapalovače, pomocí kterého můžete rychle a pohodlně vyčistit vaše vozidlo. Díky filtru který lze práť charakterizuje tento vysavač vysoká účinnost a nákladová efektivnost. Dlouhá, úzká trubice kterou najdete v balení se vejde i na nejmenší místa a tak můžete vysát všechny drobký a nečistoty. Může být ideální pro rodiny s malými dětmi.

- Kompaktní malý rozměr
- Pohodlné rukojeť
- Úzká, tenká trubice
- Jednoduché použití
- ON / OFF tlačítko
- Velká nádrž
- Dlouhý kábel

A zásuvkás csatlakozóval

Návod k použití, upozornění:

- Zásuvku vysavače zastrčte do 12V zástrčky autozapalovače a zapněte vysavač pomocí tlačítka na vrchu! Vysavač nepřipojujte do zástrčky s jiným napětím!
- Trubicí spojte s přední částí vysávače!
- Přístroj nepoužívejte déle než 30 minut, protože akumulátor vašeho vozidla se může vybit! Přístroj nepoužívejte pokud motor chodí. Pokud pociťujete prehřátí přístroje na několik utratit ho vypněte dokud se zchladí.
- Vypněte přístroj a vytátnite ho ze zásuvky!
- Při vyčištění prachové nádrže držte přístroj svísele (tak by nádrž byla dole) a stiskněte uvolňovací tlačítko.
- Filtr a jeho regulátor průtoku vzduchu lze mýt pod vodou z vodovodu.
- Po uschnutí filtru jej můžete vložit zpět do nádrže. Při vkládání dbejte na správnou izolaci, při gumenon okrají musí přesně zapadat ke stěně nádrže.
- Po každém použití očistěte všechny části přístroje pro dlouhou životnost. Hlavní část s motorem nelze mýt. Vnější čištění je možné s vlhkým hadrem. Během čištění nepoužívejte chemikálie!
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí!
- Po použití vždy vytáhněte přístroj za zásuvky autozapalovače. Nikdy nenechte přístroj bez dohledu pokud zastrčený do zásuvky.
- Vysavač je zakázáno zakrýt, před uložením počkejte dokud vychladne.
- Vysavač udržujte mimo dosah dětí. Přístroj nemůže používat děti.
- Do nádrže vysavače se nemůže dostat žádná hořící částice (např. Hořící cigareta)

A zásuvkás csatlakozóval

Výrobce a distributor neodpovídají za škody způsobené nesprávným použitím!

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Technické údaje: | |
| Výkon: | 60 W |
| Napájení: | 12 V DC |
| Rozměr: | 280 x 100 x 120 mm |
| Délka kabelu: | 2500 mm |
| Rozměr trubice: | 187 x 40 x 10 mm |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 405 g |

SK

VYSÁVAČ DO AUTA – SO ZÁSUVKOU DO AUTOZAPALOVAČA

A zásuvkás csatlakozóval

Charakteristika produktu:

Vysávač do automobilu so zásuvkou do autozapalovača, pomocou ktorého môžete rýchlo a pohodlne vyčistiť vaše vozidlo. Vďaka filtru ktorý sa dá práť charakterizuje tento vysávač vysoká účinnosť a nákladová efektivnosť. Dlhá , úzka trubica ktorú nájdete v balení sa zmestí aj na najmenšie miesta a tak môžete povysávať všetky omrvinky a nečistoty. Môže byť ideálna pre rodiny s malými deťmi.

- Kompaktný malý rozmer
- Pohodlná rukoväť
- Úzka,tenká trubica
- Jednoduché používanie
- ON / OFF tlačidlo
- Veľká nádrž
- Dlhý kábel

A zásuvkás csatlakozóval

Návod na použitie, upozornenia:

- Zásuvku vysávača zastrčte do 12V zástrčky autozapalovača a zapnite vysávač pomocou tlačidla na vrchu! Vysávač nepřipájajte do zástrčky s iným napätím !
- Trubicu spojte s prednou časťou vysávača!
- Přístroj nepoužívejte dlhšie ako 30 minút, pretože akumulátor vášho vozidla sa môže vybit! Přístroj nepoužíajte ak motor chodí. Ak pociťujete prehriatie prístroja na niekoľko minút ho vypnite až kým sa schladí.
- Vypnite prístroj a vytiahnite ho zo zásuvky!
- Pri vyčistení prachovej nádrže držte prístroj zvisle (tak by nádrž bola dole) a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
- Filter a jeho regulátor prietoku vzduchu je možné umývať pod vodou z vodovodu.
- Po uschnutí filtra ho môžete vložiť späť do nádrže. Pri vkladaní dbejte na správnu izoláciu, pri gumenon okrají musí presne zapadať k stene nádrže.
- Po každom použití očistíte všetky časti prístroja pre dlhú životnosť. Hlavnú časť s motorom nie je možné umývať. Vonkajšie čistenie je možné s vlhkou handrou. Počas čistenia nepoužívajte chemikálie! Přístroj nepoužíajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí.
- Po použití vždy vytiahnite prístroj za zásuvky autozapalovača. Nikdy nenechajte prístroj bez dohľadu ak je zastrčený do zásuvky.
- Vysávač je zakázané zakryť, pred uložením počkajte kým vychladne.
- Vysávač udržujte mimo dosahu detí. Přístroj nemôže používať deti.
- Do nádrže vysávača sa nemôže dostať žiadna horiaca časťica (napr. horiaca cigareta)

A zásuvkás csatlakozóval

Výrobca a distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym použitím!

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Technické údaje: | |
| Výkon: | 60 W |
| Napájanie: | 12 V DC |
| Rozmer: | 280 x 100 x 120 mm |
| Dĺžka kábla: | 2500 mm |
| Rozmer trubice: | 187 x 40 x 10 mm |
| Farba: | čierna |
| Hmotnosť: | 405 g |

PL

ODKURZACZ SAMOCHODOWY – ZE ZŁĄCZEM ZAPALNICZKI

A zásuvkás csatlakozóval

Informacje o produkcie:

Odkurzacz samochodowy z gniazdem zapalniczki do szybkiego i wygodnego czyszczenia pojazdu. Dzięki zmywalnemu systemowi filtrów charakteryzuje się opłacalnością i wysoką wydajnością czyszczenia. Akcesorium ma długą, wąską dyszę ssącą do usuwania okruhów i innych zabrudzeń z ciasnych miejsc. Może być również idealny dla rodzin z małymi dziećmi.

- Kompaktowy, mały rozmiar
- Wygodny uchwyt
- Wąska, cienka dyszy ssąca
- Łatwa obsługa
- Przełącznik ON / OFF
- Duży pojemnik na kurz
- Długi kabel

A zásuvkás csatlakozóval

Instrukcja obsługi, ostrzeżenia:

- Podłącz złącze odkurzacza do gniazda zapalniczki 12V i włącz odkurzacz za pomocą przycisku na górze. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka o innym napięciu!
- Przymocuj dyszę z przodu odkurzacza!
- Nie używaj urządzenia dłużej niż pół godziny, ponieważ może to spowodować rozładowanie akumulatora samochodowego! Nie używaj maszyny przy pracującym silniku! Jeśli urządzenie wykryje przegrzanie, poczekaj kilka minut na ostygnięcie przed uruchomieniem urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda zapalniczki.
- Aby opróżnić pojemnik na kurz, przytrzymaj odkurzacz pionowo (z pojemnikiem na kurz w dół) i nacisnij przycisk zwalniający, aby wyjąć pojemnik.
- Filtr i jego plastikowy regulator przepływu powietrza można myć pod wodą z kranu.
- Po wysuszeniu filtra można go zwrócić do pojemnika na kurz. Podczas instalowania filtra należy upewnić się, że jest on odpowiednio izolowany i że gumowy kolnierz pasuje do ściany kolektora pyłu.
- Po każdym użyciu wyczyść akcesoria i części, aby zapewnić bezpieczną obsługę. Jednostki głównej zamontowanej na silniku nie można myć! Czyszczenie zewnętrzne jest możliwe za pomocą lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj chemikaliów do czyszczenia!
- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w mokrym, wilgotnym otoczeniu.
- Po użyciu zawsze wyjmij wtyczkę produktu z gniazda zapalniczki. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru z wtyczką.
- Nie zakrywaj odkurzacza niczym, odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed zapakowaniem.
- Trzymaj odkurzacz poza zasięgiem dzieci. To urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Podczas użytkowania upewnij się, że do pojemnika na odkurzacz nie dostanie się łatwopalny materiał. (np. świeczące niedopałki papierosów)

A zásuvkás csatlakozóval

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania!

A zásuvkás csatlakozóval

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Dane techniczne: | |
| Wydajność: | 60 W |
| Źródło zasilania: | 12 V DC |
| Rozmiar: | 280 x 100 x 120 mm |
| Długość kabla: | 2500 mm |
| Rozmiar dyszy ssącej: | 187 x 40 x 10 mm |
| Kolor: | czarny |
| Waga: | 405 g |